

# PRO3433

 **PAPELMATIC**

## MASCARILLA BLANCA

### FFP2 SIN VÁLVULA NR

Mascarilla FFP2 de color blanco fabricada en 4 capas de tela filtrante fundida, con bordes termosellados y sin válvula.

Con tira moldeable en la parte superior para un mejor ajuste nasal y con elástico de ajuste para una mejor adaptación en ambos pabellones auditivos.



## CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Producto de un solo uso; no reutilizable.
- ✓ Mascarilla protectora; limita la emisión de microorganismos y protege al usuario.

## SECTORES:



HOTELES



LABORATORIOS



HOSPITALES




CENTROS  
SOCIOSANITARIOS



INDUSTRIA



INDUSTRIA  
AUTOMOVILÍSTICA



INDUSTRIA  
QUÍMICA



INDUSTRIA  
ALIMENTARIA

## COMPOSICIÓN:

La mascarilla consta de 4 capas que presentan las siguientes características:

- Capa externa** Spunbond de polipropileno 50gr
- Segunda capa** Meltblown de polipropileno 50gr
- Tercera capa** Spunlace de polipropileno hidrófobo 50gr
- Capa interior** Spunbond de polipropileno 25gr

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Esta mascarilla es un dispositivo de protección respiratoria contra partículas, aerosoles, sólidos y líquidos.

- ✓ Pinza metálica nasal de 5mm de ancho y 88mm de largo.
- ✓ Banda de ajuste elástica exenta de látex en cada uno de los dos laterales, de 165mm de largo.
- ✓ Filtración de partículas PFE  $\geq 95\%$ .
- ✓ Baja resistencia a la inhalación debido a la acción mecánica y electrostática.
- ✓ Cubre boca, nariz y mentón.
- ✓ No estéril.
- ✓ Tiempo recomendado de uso 8 horas.

## ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

- ✓ Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas de entre  $-2^{\circ}\text{C}$  y  $50^{\circ}\text{C}$ .
- ✓ No exponer directamente a la luz solar.
- ✓ Caducidad: 24 meses desde la fecha de fabricación.

## NORMATIVA:

Mascarilla FFP2 NR  
EN 149:2001+A1:2009

Reglamento (UE)2016/425

Relativa a los equipos de protección personal

Clasificación: FFP2 NR

Categoría EPI: Categoría 3

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Certificado CE N°: 0370-4121-PPE/B

**CE 0370**

## PRESENTACIÓN:

700 unidades

Cajitas de 50 unidades (mascarillas empaquetadas individualmente)

## CONSEJOS DE USO:



**1 HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica



**2 IDENTIFICA**  
la parte superior de la  
mascarilla que se  
distingue por tener el  
pliegue hacia abajo



**3 POSICIONA**  
la mascarilla en la cara,  
a la altura de la nariz y  
coloca la goma de arriba  
hacia abajo



**4 COLOCA**  
la mascarilla de forma  
que cubra la nariz, la  
boca y la barbilla y no  
queden espacios



**5 HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica



**6 RETIRA**  
la mascarilla agarando  
la goma por la parte  
inferior y tira hacia  
arriba



**7 GUARDA**  
la mascarilla en un lugar  
seguro antes de lavarla  
o deséchala si ha  
cumplido su ciclo



**8 HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica

PAPEL AUTOMATIC, S.A.  
C/Progrés, 45 (Pol. Ind. Almeda)  
Cornellà de Llobregat (CP 08940)  
Tel. 902 500 535  
[info@papelmatic.com](mailto:info@papelmatic.com)  
[www.papelmatic.com](http://www.papelmatic.com)